



PRIMER 712

CHẤT TẠO LỚP LÓT VÀ BÁM DÍNH GỐC NƯỚC CÔ ĐẶC

- **PRIMER 712** có thể sử dụng cho nhiều loại bề mặt khác nhau.
- Dễ sử dụng, pha loãng dễ dàng để phù hợp cho các điều kiện thi công.
- **PRIMER 712** sử dụng cho sàn, tường và trần, bao gồm cả bề mặt đặc và rỗng.
- Lý tưởng làm lớp kết dính cho bề mặt thi công vữa tự san phẳng IBTECO 812.
- Hạn chế tối đa việc sinh bong bóng khí trong quá trình thi công vữa tự san phẳng và những bề mặt có độ rỗng.

MÔ TẢ CHI TIẾT

Primer 712 là một hóa chất cô đặc, màu trắng, vật liệu tổng hợp, gốc nước, không dung môi, thi công lên các dạng bề mặt khác nhau, khi khô sẽ tạo thành một lớp phủ linh hoạt, có độ bóng và tạo một bề mặt đồng nhất. Primer 712 còn làm tăng cường độ bám dính của các hợp chất làm phẳng và làm chất kết dính cho giấy dán tường, tăng khả năng liên kết của keo dán gạch và các loại vữa láng nền.

SỬ DỤNG

Primer 712 được sử dụng để chuẩn bị bề mặt sàn, tường và trần trong nhà để thi công lớp hồ vữa gốc xi măng (vữa tự san phẳng, keo dán gạch, hoặc vữa xây dựng) cũng như là các vật liệu bột trét tạo phẳng bề mặt, gia tăng sự bám dính của các loại keo dán và làm chậm lại sự thấm ướt của các bề mặt vật liệu được áp dụng.

- ✓ Lắp đầy các lỗ kim hiệu quả trên các bề mặt nền thấm hút nhằm làm ức chế việc nổi lên của bong bóng khí trong quá trình thi công các vật liệu tạo độ láng mịn bề mặt và vữa tự san phẳng, nhờ vậy gia tăng dòng chảy và hiệu quả của vật liệu.
- ✓ **Primer 712** có thể sử dụng để làm lớp lót nền che lấp bề mặt bằng xi măng hay thạch cao như bột trét tường, vữa tự san phẳng.

- ✓ **Primer 712** có thể được sử dụng như một chất kết dính để cải thiện độ bám dính cho lớp bê tông dày và mịn, vữa xi măng dày đặc trước khi sử dụng vữa tự san phẳng hoặc keo dán gạch gốc xi măng.
- ✓ Phù hợp cho xử lý bề mặt thạch cao trước khi thi công dán giấy tường.
- ✓ Quét giữa các lớp làm phẳng: Quét lên lớp thứ nhất khi đã khô hoàn toàn trước khi thi công lớp tiếp theo.

CHUẨN BỊ SÀN NỀN

Sàn nền phải khô và sạch bụi bẩn, các chất keo còn thừa và những chất cản trở việc bám dính của **primer 712** như chất đánh bóng, sáp, dầu mỡ,... bắt buộc phải được loại bỏ trước khi thi công lớp lót **primer 712**.

THI CÔNG PRIMER 712

Lắc đều bình chứa primer 712 cẩn thận trước khi sử dụng, có thể pha loãng khi được yêu cầu bằng cách đổ primer 712 vào một cái thùng sạch và trộn đều với lượng nước sạch đúng theo tỷ lệ được chỉ định. Đảm bảo rằng nhiệt độ phòng thi công và bề mặt sàn nền cần thi công primer 712 trên 5°C.

Nếu vật liệu thi công sau **primer 712** là loại vật liệu nhạy cảm với độ ẩm thì sàn nền bắt buộc phải khô ráo và nếu là sàn tầng trệt thì sàn nền phải được phủ một lớp màng chống thấm.

Trải đều **primer 712** ra sàn bằng chổi mềm hoặc súng phun, giữ cho bề mặt được sạch và chờ khô hoàn toàn khi thấy một lớp phim bóng và mỏng. Sau đó mới thi công các vật liệu khác theo sau.

KHUYẾN CÁO

Không thi công trên nền Magiê.

Không sử dụng **primer 712** khi sàn bê tông có độ ẩm >6%.

Không sử dụng **Primer 712** cho khu vực ngoài trời và khu vực ẩm ướt.

Primer 712 không chống thấm được cho các bề mặt thạch cao mặc dù có khả năng làm giảm đáng kể lỗ xộp và khả năng thấm hút của vật liệu.

ĐÓNG GÓI

- **Primer 712** được cung cấp với 3 dạng đóng gói 5, 10 và 20kg.

KHUYẾN CÁO AN TOÀN

Liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất khi bị văng **primer 712** vào mắt. Rửa sạch với nước khi tiếp xúc với da.